

INSTRUCTIONS POUR LES TROUSSES DE DÉPISTAGE DE RADON : GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

(voir les informations détaillées au verso)

téléassistance pour fumeurs

1. Ouvrir l'emballage en aluminium de la trousse de dépistage et **INSCRIRE LA DATE** sur l'enveloppe papier. **UNE FOIS L'EMBALLAGE EN ALUMINIUM OUVERT, LE DÉTECTEUR EST ACTIVÉ.** Conserver votre enveloppe **SUR VOTRE RÉFRIGÉRATEUR** jusqu'à la réception des résultats du laboratoire. (Jetez l'emballage d'aluminium usé et conservez le nouvel emballage dans l'enveloppe pour retourner votre détecteur une fois la mesure terminée).
2. **CHOISIR** une pièce et un endroit dans votre maison et **METTRE** votre détecteur.
3. Vous connecter à www.defitestderadon.ca et remplir le **SONDAGE DE DÉPART**.
4. Laisser le détecteur en place pour les 100 prochains jours afin de compléter la mesure.

Le jour que vous êtes prêts à livrer le détecteur au Point de collecte communautaire :

5. Remplir le sondage de **FIN** en ligne et **INSCRIRE** la date sur l'enveloppe papier de la trousse de dépistage.
6. Placer le détecteur dans le nouvel emballage en aluminium et **RETOURNER** le détecteur au Point de collecte communautaire inscrit sur votre enveloppe. Conserver l'enveloppe papier pour vos dossiers.



1. **OUVRIR** l'emballage en aluminium et retirer le détecteur.



2. **CHOISIR** une pièce et **METTRE** le détecteur à côté d'un lit ou d'un canapé à l'étage inférieur où vous passez le plus de votre temps.



3. Voir www.defitestderadon.ca et remplir le **SONDAGE DE DÉPART**.



4. Laisser en place pour **100 jours** (min. 91 jours).



5. Vous connecter et remplir le **SONDAGE DE FIN**.



6. **RETOURNER** le détecteur dans le nouvel emballage en aluminium à votre Point de collecte communautaire indiqué sur votre enveloppe.